SAGEM™ est une marque commerciale de Sagem Communica-

Le Ponant de Paris - 27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE Société Anonyme

Mobile Communication Business Group



détails, reportez-vous à la section « Informations de précaution Lisez attentivement les consignes de sécurité afin d'utiliser votre téléphone portable correctement et en toute sécurité. Pour plus de défetille constituent pas une quelconque garantie, expresse ou implicite. assurer l'exactitude de son contenu. Toutefois, toutes les affirmations, informations et recommandations qu'il contient ne Lors de la préparation de ce manuel, tout a été mis en œuvre pour Les informations contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans avis préalable.

Manuel d'utilisation **my220X**

Batterie et carte SIM

La carte SIM s'insère sous la batterie du téléphone.

son coin coupé comme indiqué sur l'illustration, face vers le





3 Remettez le couvercle en place en le faisant coulisser



Chargement de la batterie

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable. Les batteries neuves doivent être chargées pendant au moins 4 heures avant leur première utilisation. Elles atteignent leur capacité maximale

Lorsque votre batterie est déchargée, le téléphone vous en avertit par le clignotement de l'icône de batterie vide. Dans ce cas, rechargez votre hatterie pendant au moins 15 minutes avant de passer des appels Vous éviterez que votre téléphone ne soit coupé en pleine conversation La batterie peut chauffer légèrement au cours du chargement. Le phénomène est normal.

AVERTISSEMENT La batterie risque d'exploser si elle est placée de manière

incorrecte ou exposée au feu. Ne la placez pas en court-circuit

Ne tentez pas d'ouvrir la batterie.

Utilisez uniquement les batteries et chargeurs appropriés

dangereuse et annule la garantie. Les batteries usagées doivent être jetées dans les endroits appropriés.

Nous vous conseillons de retirer la batterie si vous prévovez de Nous vous criseillors de retient à valeire si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléphone pendant un temps prolongé. Nous vous recommandons vivement de ne pas brancher le chargeur au téléphone si ce dernier ne contient pas de batterie.

pas démarrer

Branchez le téléphone au chargeur. Le téléphone s'allume après quelques minutes de chargement. Vous pouvez utiliser à nouveau le téléphone lorsque l'option Démarrer (Start) s'affiche à l'écran.

Caractéristiques techniques

Taille: 107 x 47 x 10 Batterie d'origine : Li-ion 670 mAh Durée de la batterie avec appels/veille iusqu'à 3 heures/iusqu'à 240 heures

Poids: 65g

(ces valeurs sont théoriques et indiquées à titre d'information) Température de fonctionnement : Entre - 10°C et + 50°C Les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans avis

Description des touches

Touche rouge :
Dans l'écran de veille : Pression longue : Marche/Arrêt
Pendant un appel : Rejette l'appel - raccroche
Dans les menus : Retourne à l'écran de veille

Touche verte :Dans l'écran de veille : <u>Pression courte</u> : Accès rapide à la ndant un appel : Appelle - reçoit un appel

Touche logicielle droite :

Dans l'écran de veille : Accède à certaines fonctions Dans les autres écrans : Choisit la fonction indiquée au-

Touche logicielle gauche : Dans l'écran de veille : Accède au menu principal Dans les autres écrans : Choisit la fonction indiquée au-

dessus de la touche logicielle, habituellement Sélectionner OK ou Enregistrer

Touche Haut : Sélection précédente/Augmenter/Aller vers Touche Bas : Sélection suivante/Réduire la valeur/Aller

Touche Gauche: Champ d'entrée précédent/Déplacemen vers la gauche che Droite: Champ d'entrée suivant/Déplacement vers la droite *Pendant un appel* : Augmente/réduit le volume

Dans l'écran de veille : Accède au menu principal Dans les menus : Accède de façon contextuelle à Pendant un appel : Accède au menu d'appel entrant

Pression longue : Verrouille le pavé numérique
Pression courte : + Touche OK pour déverrouiller le pavé Lors de la composition d'un message : <u>Pression courte</u> : Permet de passer d'un mode de saisie à un autre (Ang, majuscules/minuscules, mode 123)

Dans l'écran de veille : <u>Pression longue</u> : Active/désactive le mode silencieux node silencieux

Touche alphanumérique 0 à 9 :

Appuyez sur les touches correspondantes pour saisir un numéro lorsque vous composez un appel ou bien des numéros et des caractères lorsque vous modifiez un message Pression longue [0]: Pour saisir «+ » pour l'accès international Pression longue [1]: Pour appeler votre messagerie vocale Pression courte sur [2-9] puis sur la touche verte: pour appeler le contact indiqué dans le menu Contacts/Accès

Description du contenu des écrans

L'écran de veille peut contenir les informations suivantes 1 - Les icônes de la barre de titre

> La batterie 88 Le mode silencieux (la sonnerie est désactivée)

> Les appels transférés L'itinérance

Le niveau de puissance du signal (entre 0 et 5 barres) \bowtie Le message reçu (lisez votre message)

9

Message vocal (au moins 1 message n'a pas été écouté dans la boîte vocale) ırnisseur de services

3 - la date et l'heure

Écran de veille

4 - Les informations suivantes peuvent aussi s'afficher : « 1 nouveau message » ou « 1 appel manqué » (l'appel entrant a échoué). Pour supprimer ces informations, appuyez brièvement sur Touche rouge

Touches logicielles
Deux touches logicielles (gauche et droite) exécutent les actions indiquées par l'icône au-dessus d'elles (sur les côtés gauche et droit,

au bas de l'écran). Liste des actions possibles de La touche logicielle gauche : La touche logicielle droite

Accéder au menu principal Raccourci

 □ Options Supprimer ✓ OK/Oui/Sélectionner X Retour/Non/Annuler Déconnecter Enregistrer

▶ II Reprise/Attente Rechercher Afficher la date(Calendrier)

Réinitialiser (Durée d'appel)

Description du menu principal



Messages Écrire message $>\!\!<$ Reçus

Envoyés Brouillons Boîte vocale Paramètres Infos locales Appels Reçus 4))

Manqués

Durée d'appe

Calendrie Conversion Service

Paramètres Affichage

Raccourcis

Propre numéro

Verrouillage clavi

Paramètres usine

Sons

Appel

Extras

Calculatrice

Utilisation de votre téléphone

Pour allumer votre téléphone, appuyez sur la Touche rouge e maintenez-la enfoncée. Un écran s'affiche brièvement namiferez-la enincie. Or eval a s'antice brievenier s'antice brievenier s'a la carte SIM est protégé, le téléphone vous invite à entrer votre code PIN: un numéro comprenant 4 à 8 chiffres, qui vous a été attribué lorsque la carte SIM a été créée. Pour des raisons de sécurité, ces chiffres ne s'affichent pas à l'écran.

AVERTISSEMENT

Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, votre carte SIM se verrouille. Pour l'activer :
- Entrez le code PUK (Personal Unblocking Key) que vous a fourni votre opérateur et acceptez.

Entrez votre code PIN et acceptez

- Entrez à nouveau votre code PIN et acceptez.

Après 5 ou 10 tentatives infructueuses (le nombre dépend du type de carte SIM), la carte SIM est définitivement verrouillée

Vous devez alors contacter votre opérateur ou votre SMC pour obtenir une autre carte.

Le portable recherche ensuite un réseau auquel se connecter et l'affiche à l'écran pour vous permettre de l'utiliser.

mposez le numéro de votre correspondant et appuyez sur la

Pendant l'appel, des tonalités peuvent indiquer que l'appel est établi. Une fois que la communication est établie, vous pouvez régler le niveau sonore (volume) à l'aide des **Touches Haut** et **Bas**.

Appel international Appuyez longuement sur 0 pour afficher « + », composez le

code pays sans attendre la tonalité, puis le numéro de la

Services d'urgence
Pour obtenir le service d'urgence international, composez le
112 et appuyez sur la Touche verte.

Selon votre opérateur, vous pouvez obtenir le service d'urgence avec ou sans carte SIM ou alors quand le pavé numérique est Il suffit que vous vous trouviez dans une zone couverte par le

Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, le numéro de votre correspondant s'affiche lorsque le réseau le présente. Pour répondre, appuyez sur la Touche verte ou la Touche logicielle

gauche, et parlez.
Pour refuser l'appel, appuyez sur la Touche rouge.
Pour arrêter la sonnerie ou le vibreur sans refuser l'appel, appuyez sur la Touche logicielle droite.

Mode mains libres Pour passer en mode mains libres pendant un appel, appuyez

brièvement sur la Touche logicielle gauche et sélectionnez Haut-parleur ON, puis appuyez sur la Touche OK ou la Touche logicielle gauche pour vérifier que le mode amplifica-AVERTISSEMENT : Lorsque ce mode est activé, ne portez pas

le téléphone à votre oreille. Tous les numéros correspondant à des appels entrants et sortants sont enregistrés dans la liste des appels récents.

Appuyez sur la **Touche rouge** pendant cinq (5) secondes.

Contacts

Utilisation des contacts

Accédez au menu Contacts. La liste des contacts s'affiche si vous avez déjà enregistré des contacts. Pour savoir comment enregistre un contact, reportez-vous à la section Enregistrement d'un contact. Si un contact a été sélectionné, une icône s'affiche dans la barre de titre Vous pouvez rechercher rapidement un contact en saisissant son initial

Enregistrement d'un contact
Dans le menu Contacts, sélectionnez Ajouter contact et appuyez sur la
Touche logicielle gauche pour accéder au menu. sez l'endroit auquel vous souhaitez enregistrer le contact

(carte SIM ou téléphone) en utilisant les **Touches Bas/Haut** et validez - Sélectionnez Nom et appuyez sur la **Touche OK**. Saisissez le non du contact et appuyez sur la **Touche OK** pour confirmer.

- Sélectionnez Numéro et appuyez sur la **Touche OK**. Saisissez le

numéro de téléphone et appuyez sur la Touche logicielle gauche ou Appuyez sur la Touche logicielle gauche pour enregistrer le

numéro de téléphone

Copie/suppression d'un contact

Dans le menu Contacts, sélectionnez Copier tous pour copier dans la mémoire du téléphone tous les contacts présents sur la carte SIM ou copier sur la carte SIM tous les contacts présents dans le téléphone. Sélectionner Supprimer tous pour supprimer toutes les entrées présentes sur la carte SIM ou dans le téléphone.

Répertoire fixe

Ce menu vous permet de limiter les appels sortants. Ce menu es disponible selon la carte SIM installée.

Dans le menu Contacts, sélectionnez le menu Répertoire fixe et validez Entrez le code PIN2 et validez.

Si vous activez cette fonction, seuls les numéros enregistrés dans la fonction de numérotation fixe peuvent être appelés. Ce répertoire est relié à la carte SIM et sa taille dépend de la capacité de la carte.

1. Vous pouvez attribuer l'un des 8 numéros 2 à 9 à un contact Indiquez les différents numéros de contact et appuyez sur la **Touche** verte pour que l'accès rapide ne s'effectue que sur l'écran d'accueil.

Pour définir un accès rapide, ouvrez le menu d'accès rapide

répondez « Enregistrement non valide » à « Sélect. contact » puis ouvrez la liste Contacts pour sélectionner un contact. Si un contact figure en accès rapide, vous pouvez appuyer sur la **Touche logicielle gauche** pour afficher les fonctions disponibles.

2 Entrez le numéro de téléphone séquentiel du contact (uniquement pour les contacts enregistrés dans la mémoire de la carte SIM) suiv de « # », (exemple : 21#). Le contact s'affiche.

Appels

Ce menu vous permet d'accéder à la liste des derniers numéros Ouvrez le menu Appels. Vous pouvez consulter le journal des appels

Il est divisé en trois listes qui s'affichent avec la touche de navigation : Appels reçus, émis et manqués. Des données relatives au type de l'appel, à la date et à l'heure sont associées à chaque appel. Sélectionnez un appel dans la liste et validez. Différentes options vous sont alors proposées : Appeler, Envoyer message, Supprimer Enregistrer, etc. Vous pouvez aussi appeler un numéro en appuyant sur la Touche

Accès rapide à la liste des appels depuis l'écran de veille : Appuyez sur la Touche verte.

Messages

Rédaction et envoi d'un message Dans le menu *Messages*, sélectionnez *Écrire message* et validez. Dans un SMS, le nombre de caractères est limité à 160 (ou même

moins pour les langues rares). Lorsque vous saisissez un texte, un compteur s'affiche en haut de l'écran avec le nombre de caractères

Après avoir saisi le texte, appuyez sur la Touche logicielle gauch : Sélectionnez Envoyer: pour envoyer le message en saisissar numéro du destinataire ou en le sélectionnant dans les contacts. Sélectionnez Enregistrer : pour ne pas envoyer ce message immédiatement ou pour l'envoyer plusieurs fois. Il est alors enregistré dans Brouillons. Sélectionnez Envoyer et enreg : pour envoyer le message en saisissant le numéro du correspondant et en enregistrer une copie

Réception de messages

Lorsque vous recevez un message, une mélodie (définie dans le menu Paramètres/Sons/SMS) vous avertit et une icône de message Vous pouvez appuyer sur la **Touche logicielle gauche** pour lire le

nouveau message directement. Si vous ne lisez pas le message, cette icône reste affichée à l'écran. Si l'icône clignote, cela signifie que la némoire est pleine. Les messages recus sont enreg ou dans le téléphone jusqu'à ce que vous décidiez de les supprime

Ce menu permet d'activer la réception de la diffusion d'informations locales par le réseau. Vous pouvez choisir de recevoir ou non ces informations (pour plus de détails, veuillez contacter votre fournisseur de services).

Boîte vocale

Infos locales

Cette fonction vous permet d'appeler le numéro de votre boîte vocale et d'écouter votre boîte vocale. Si le numéro de votre boîte vocale n'a pas encore été entré, entrez-le dans le menu Messages/Boîte vocale/N° boîte vocale. Si votre numéro de boîte vocale est enregistré,

longuement sur la touche 1 dans l'écran de veille.

vous pouvez accéder rapidement à votre boîte vocale en appuyant

Extras

Ce menu vous permet d'accéder aux autres fonctions que comporte Calculatrice

Ce menu vous permet d'utiliser une calculatrice sur votre téléphone.

Calendrier Ce menu permet d'afficher un calendrier

mySudoku Votre téléphone comporte un jeu.

Conversion

Ce menu vous permet de convertir une devise en une autre devise. Services

Ce menu vous permet d'accéder aux nombreux services proposés par votre opérateur. La liste de ces services s'affiche dans le menu en fonction de l'abonnement souscrit.

Alarme

Dans le menu Alarme, sélectionnez Alarme 1, Alarme 2 ou Alarme 3

et validez. Si *Activé* est sélectionné, vous pouvez définir l'heure de réveil en entrant des nombres directement ou en utilisant les touches Haut/Bas

Pour activer ou désactiver l'alarme, sélectionnez Activé ou Désactivé

VERSO

Paramètres 4 8 1

Date et heure

Dans le menu *Date/heure*, sélectionnez : **Régler** : Réglez l'heure en la saisissant directement au format nérique ou à l'aide des Touches Haut/Bas. Utilisez ensuite la

(ou précédent). Lorsque la l'heure est correcte, acceptez-la. **Date** : Suivez la même procédure que pour régler l'heure. Format date : Cette option permet de choisir le format date à utilise Utilisez les Touches Haut/Bas pour sélectionner le format de date

Séparateur de date : Cette option permet de choisir le symbole à

utiliser pour séparer les nombres figurant dans la date (ex 19/01/07). Utilisez les **Touches Haut/Bas** pour sélectionner et validez. **Format heure**: Cette option permet de choisir le format d'heure à utiliser. Utilisez les **Touches Haut/Bas** pour sélectionner le format 12 heures ou 24 heures et validez. Sélectionnez le type d'affichage voulu : Aucun,

Les Touches Gauche/Droite/Haut/Bas peuvent être personnalisées pour servir de raccourcis aux fonctions suivantes : Aucun. Menu principal, Reçus, Contacts, Appels, Alarme.

Ce menu vous permet de personnaliser les paramètres de votre

téléphone pour le rendre aussi pratique que possible.

Dans le menu Paramètres/Raccourcis, sélectionnez la touche à

reconnaliser et validez. Choisissez ensuite la fonction à laquelle

vous souhaitez accéder avec cette touche et validez. Verrouillage/déverrouillage du pavé numérique Dans le menu Paramètres, sélectionnez le menu Verr. automatique du

Si l'option de verrouillage automatique du pavé numérique est activée le pavé numérique se verrouillera au bout de 30 secondes d'inactivité. Lorsque le pavé numérique est verrouillé, vous pouvez encore passer

Pour déverrouiller votre pavé numérique, appuyez sur la Touche *1 puis sur la Touche OK.

Ce menu vous permet de personnaliser les sonneries pour régler le

volume et définir le mode vibreur.

Dans le menu Sons, choisissez le menu Appel/SMS/Alarme et validez. Utilisez les Touches Haut/Bas pour sélectionner le sonneries dans la liste proposée et validez.

Dans le menu Sons, choisissez le menu Volume et validez. Réglez le volume des sonneries en appuyant sur la gauche ou la

droite de la touche de navigation. Pour désactiver les bips du pavé numérique, réduisez leurs volumes à zéro. Pendant un appel, vous pouvez aussi utiliser la touche de navigation

Toute touche décroche Si vous choisissez Activer, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour répondre à l'appel entrant, excepté sur la touche rouge e

Pendant un appel, la fonction Double appel vous informe par un signal spécial qu'une autre personne essaie de vous joindre. Le nom et le numéro de téléphone de la personne qui essaie de vous joindre

vers votre boîte vocale ou un autre numéro de téléphone. La disponibilité de ce service dépend de votre opérateur. Dans le menu Appel/Renvois appels, choisissez le type de renvoi dans

Filtrage appels

La disponibilité de ce service dépend de votre opérateur et nécessite un mot de passe spécial fourni par votre opérateur.

SIM est protégé, le téléphone vous invite à entrer le code PIN : il s'agit d'un numéro comprenant 4 à 8 chiffres, qui vous a été attribué lorsque la carte SIM a été créée. Pour des raisons de sécurité, les chiffres que vous saisissez ne s'affichent pas à l'écran Après avoir activé ou désactivé le code PIN, vous devez saisir le

fonctions neuvent être disponibles ou absentes Code poste : Lorsque le code poste est activé, il empêche une autre personne d'utiliser votre téléphone avec une autre carte que la vôtre Normalement, vous serez invité à entrer votre code poste chaque fois

CE MODÈLE RÉPOND AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX ONDES RADIO

utilisés dans d'autres positions, par exemple sur le corps, comme il st décrit dans ce quide de l'utilisa

pour accéder au réseau. L'Organisation individuale de la Salite à déclare que les informations scientifiques actuelles ne montrent pas la nécessité de prendre des précautions spéciales en matière d'utilisation des téléphones portables. Pour réduire votre exposition aux ondes radio, elle indique que vous pouvez limiter la durée de vos appels ou utiliser un accessoire « mains libres », qui maintient le téléphone portable éloigné de votre tête et de votre corps. Pour plus d'informations, consultez les sites Web de l'Organisation Mondiale de la Santé

(*)Ces tests sont menés conformément aux directives internationales

Environnement

Les hatteries vides doivent être dénosées dans les points de collecte.

parallèlement protéger l'environnement, les directives européennes exigent de respecter les consignes de tri établies dans chaque pays pour ce type de déchets.

Sécurité

N'essayez jamais de démonter votre téléphone. Vous êtes seul responsable de la façon dont vous utilisez votre téléphone et des En règle générale, éteignez votre téléphone dans les lieux où son

N'utilisez pas votre téléphone dans des endroits humides (salle de Protégez-le des liquides et des autres sources d'humidité

des limites de température lors du chargement de la batterie. Votre téléphone protège automatiquement les batteries dans les plages de

fabricant. L'utilisation d'autres types de chargeur peut être dangereuse et annule la garantie. La tension secteur doit correspondre exactement à celle qui est indiquée sur la plaque de série du chargeur.

Son utilisation est illégale et vous pouvez être poursuivi ou interdit d'utiliser à l'avenir les réseaux mobiles si vous ne respectez pas ces réglementations Matières explosives

Dans les stations-service, obéissez aux signaux d'avertissement vous invitant à éteindre votre téléphone. Vous devez vous conformer aux restrictions d'utilisation des équipements radio dans des aires telles que les usines chimiques, les dépôts de carburant et les zones où sont effectuées des opérations d'explosion.

Équipements médicaux électroniques Votre téléphone est un émetteur radio qui peut interférer avec des équipements médicaux ou implants électroniques (aides auditives, stimulateurs cardiagues, pompes d'insuline, etc.). Il est recommandé de conserver une distance minimale de 15 cm entre le télénhone e les implants. Votre médecin ou les fabricants de ces équipements pourront vous donner les conseils nécessaires dans ce domaine.

Veillez touiours à éteindre votre téléphone dans les hôpitaux lorsque vous y êtes invité par des signaux d'avertissement ou le personnel médical

avant de passer un appel. Vous devez respecter la législation en vigueu Distance de fonctionnement Ce modèle de téléphone a été testé et répond aux directives sur l'exposition aux ondes radio lorsqu'il est utilisé de la facon suivante : n aux ondes radio lorsqu'il est utilisé de la façon suivante contre l'oreille : Lorsque vous passez ou recevez un appel

pendant que vous conduisez, arrêtez-vous et garez-vous dans un lieu sûr

pas être conforme aux directives sur l'exposition aux ondes radio. Si vous n'utilisez pas de support porté sur le corps et que vous ne tenez le téléphone contre votre oreille, placez le téléphone au moins à 1,5 - transmission des données : Lorsque vous utilisez une fonction données, placez le téléphone à au moins 1,5 cm du corps pendant

Garantie

Vous devez toujours utiliser votre téléphone dans le cadre de son fonctionnement prévu et dans des conditions normales de fonctionnement. Sagem Communication décline toute responsabilité pour toute utilisation du téléphone sortant de son cadre de fonctionnement prévu et pour les conséquences de cette utilisation.
Le programme logiciel développé par SAGEM demeure la propriété exclusive de Sagem Communication. Il est donc tout à fait prohibé de modifier, convertir, décompiler ou désassembler ce programme

des données qui peuvent provoquer le dysfonctionnement de votre éléphone ou la perte de données (par exemple des virus). Sagem Communication décline donc toute responsabilité concernant 1) la réception des données téléchargées ou la perte de ces données, (2) l'impact du fonctionnement du téléphone et (3) les dommages résultant de la réception des ces données téléchargées ou la perte de ces données. En outre, Sagem Communication déclare que toute panne provoquée par la réception de données téléchargées non-

telephone contamine par ces domines telechargees et la reparation de ce téléphone seront à la charge du client. Tout contenu téléchargé sur votre téléphone peut être protégé par un copyright appartenant à des tiers et vous pouvez donc ne pas avoir le

droit d'utiliser ce contenu ou son utilisation peut être limitée.
Par conséquent, il dépend de vous de vous assurer que vous disposez des droits nécessaires, par exemple ceux issus d'un contrat de licence, pour utiliser un contenu téléchargé. De plus, Sagem Communication ne garantit pas l'exactitude ou la gualité du contenu téléchargé. Vous êtes seul responsable du contenu téléchargé sur votre portable et de la façon dont vous l'utilisez. Sagem Communication ne saurait être tenu responsable de ce contenu ni de sor

Conditions de garantie Lorsque vous souhaitez utiliser votre garantie, contactez votre seur et présentez-lui les documents remis lors de l'achat. En cas de défaut, il vous conseillera.

1. Le téléphone neuf (excepté les consommables), y compris les

Les téléphones qui ont été réparés ou remplacés durant la période de garantie indiquée ci-dessus sont garantis (pièces et main-d'œuvre) jusqu'à la dernière de ces deux dates : À la fin de la période de garantie de douze (12) mois indiquée cidessus ou trois (3) mois à compter de la date de support indiquée par

aucunement affectés par cette garantie.

aucunement affectés par cette garantie.

Dans tout conflit, le téléphone est couvert par la garantie légale contre les conséquences, défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du code civil français.

2. Tous les téléphones défectueux sous garantie seront remplacés

3. Pour que la garantie d'un téléphone soit acceptée, un document d'achat lisible et dépourvu de toute modification, portant le nom et l'adresse du fournisseur, la date d'achat et le lieu d'achat, le type de téléphone et le numéro IMEI doit être joint à la garantie, les données d'identification figurant sur l'étiquette du téléphone doivent être lisible cette étiquette ou tout autre élément apposé ne doit pas avoir été

La garantie s'applique pour des conditions d'utilisation normales du

téléphone. Avant d'envoyer le téléphone à réparer, le client doit sauvegarder à ses frais les données personnalisées enregistrées dans le téléphone (répertoire, paramètres, fond d'écran). Sagem Communication peut fournir sur demande la liste des outils de sauvegarde. La responsabilité de Sagem Communication ne saurait être invoquée si des fichiers, programmes ou données subissent des dommages. Les informations, éléments de fonctionnement et dommages. Les informations, éléments de fonctionnement et contenus des fichiers ne seront aucunement réinstallés en cas de . Sagem Communication peut décider selon son gré de réparer le téléphone avec des pièces neuves ou remises en état, de remplacer le téléphone par un téléphone neuf, ou, quel que soit le conflit, par un téléphone en bon état de marche. Durant l'intervention, Sagem

Communication se réserve la possibilité d'apporter, si nécessaire, des confinanciation se reserver a possibilité à apporter, si nécessaire, ues modifications techniques au téléphone si celles-ci n'ont aucun impact négatif sur les fonctions initiales du téléphone.

Les pièces défectueuses à remplacer lors d'une réparation couverte par la garantie deviennent la propriété de Sagem Communication. La réparation du téléphone et le temps d'immobilisation de celui-ci durant la période de garantie ne peuvent pas donner lieu à une prolongation de la garantie indiquée à l'article 1 ci-dessus, si aucune

autre disposition essentielle n'a été convenue. L'application de la garantie exige que les sommes dues pour le téléphone aient été intégralement acquittées lorsque la demande de 4. Les éléments suivants sont exclus de la garantie

Pannes ou dysfonctionnements provenant du non-respect des

instructions d'installation et d'utilisation, d'une cause extérieure au téléphone (choc, foudre, incendie, acte de vandalisme, de

malveillance, de dégâts des eaux de toute nature ou agent nocif, de courant électrique inadapté...), de modifications apportées au téléphone sans le consentement écrit de Sagem Communication, d'une erreur d'entretien, comme il est décrit dans la documentation accompagnant le téléphone, d'un manque d'attention ou de précaution de mauvaises conditions d'environnement du téléphone (notamment température et hygrométrie, variation de la tension électrique, interférence du réseau ou de la terre électrique) ou même d'une réparation, d'une ouverture ou tentative d'ouverture du téléphone ou à d'un entretien effectué par du personnel non agréé par

Communication. Une usure normale du téléphone et de ses accessoires.

exemple des pannes du réseau d'accès, une panne de la ligne de l'abonné ou de son correspondant un défaut de transmission (mauvaise couverture géographique par les émetteurs radio, interférences, perturbations, panne ou mauvaise qualité des lignes...), défaut inhérent au réseau local (câblage, serveur de fichiers, téléphone de l'utilisateur) et/ou défaut du réseau de transmission (interférences, perturbations, panne ou mauvaise qualité du réseau...)

installation ou remplacement de ces consommables... Ouvertures du téléphone modifiées ou ajoutées sans le consentemer duranties du ajoutees sans le conseniement écrit de Sagem Communication. Défauts ou dysfonctionnements issus d'une utilisation de produits ou

l'intervention d'entretien du téléphone : Livraison de consommables,

recépiones l'experiences à aggirir Communication saits respect de la procédure de retour propre au téléphone couvert par la garantie. L'activation ou la désactivation d'une touche opérateur SIM et les problèmes résultant de cette opération effectuée sans l'accord de

Sagem Communication. Les dommages dus à un emballage inadéquat et/ou mal effectué du téléphone retourné à Sagem

Des problèmes de communication liés à des conditions d'environnement difficiles, notamment :

Des problèmes d'accès ou de connexion au réseau Internet, pa

Apport de nouvelles versions logicielles
Modification des paramètres du réseau mobile effectuée après

d'accessoires non compatible avec le téléphone. Téléphones retournés à Sagem Communication sans respect de la

01 36 02 77 16 64 02 62 77 016 0 82 33 28 52 0 892 701 799 (0,34 €/mn) 01805 843 850 0800 44 14 20 38 06 1 7774 839 0 160 58 355 800 800 485 Pays-Bas 020 65 45 724 Pologne Portugal 0801 801 101 21 316 41 35

> 011 369 7870 91 375 3376 08 519 923 21 02 25 67 53 99

support.mobiles@sagem.com www.sagem.com/mobiles

0800 89 45 21

495 258 54 33

(421) 02 68 629 355

pour régler le volume d'appel.

la touche logicielle droite.

Dans le menu Appel, sélectionnez le menu Toute touche décroche et validez. Vous pouvez définir la fonction à activer ou désactiver Double appel

Renvois appels La fonction Renvois appels vous permet de diriger les appels entrants

La fonction Filtrage appels vous permet de bloquer les appels entrants et/ou sortants, soit en permanence ou lorsque vous êtes à l'étranger et si un service d'itinérance est disponible.

PIN : Il s'agit du code secret de votre carte SIM. Si l'accès à la carte

code PIN correct. PIN2: Vous disposez d'un second code PIN, qui vous permet d'accéder à certaines fonctions. Selon la carte SIM installée, ces

Adresse

CEM (EMC)

que vous changerez la carte SIM.

C Conformance Document

Déclaration CE de Conformité Sagem Communication Le Ponant de Paris 27 rue Leblanc F-75512 Paris cedex 15 FRANCE

Declares under our sole responsibility that our product Nom du produit Dual Band GSM/DCS AX2007CS1 (my220X) Dual Band GSM/DCS AX2007CS1 (my220X

est conforme aux exigences des directives européennes suivantes:

Réseau 3GPP TS 51.010-1 v 7.5.0 avec GCF-CC v 3.25.0 inclus

conforms to the requirements of the following EEC directives:

EEC Directive 1999/5/CE Sécurité (Safety) EN 60950 EN 301 489-1 EN 301 489-7

(3GPP TS 51.010-1 v 7.5.0 selected with GCF-CC v3.25.0 included) EN 301 511 V9.0.2 Santé (Health) EN 50360, EN 50361 Place and date of issue length St Claritople. Tone P. Sept. Signature

marges de sécurité destinées à assurer la protection de toutes les personnes, indépendamment de leur âge et de leur santé. Ces directives reposent sur une unité de mesure appelée SAR (Specific Absorption Rate - Débit d'absorption spécifique). La limite SAR relative aux téléphones portables est égale à 2 W/kg. La valeur maximale enregistrée avec cet appareil lors de tests effectués à la hauteur de l'oreille a atteint 1.26 W/kg (*). Étant donné que les téléphones portables comportent diverses fonctions, ils peuvent être

tant donné que la valeur SAR est mesurée en prenant pour valeur SAR effective de cet appareil en service est normalemen nférieure à celle indiquée ci-dessus. Cela est dû aux modifications

(http://www.who.int/emf).

champs magnétiques L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) donne les conseils suivants aux personnes soucieuses de limiter leur exposition aux champs magnétiques : Mesures de précaution : Les informations scientifiques actuelles n'indiquent pas la nécessité de prendre des précautions spéciales en matière d'utilisation de téléphones portables. Pour réduire votre exposition aux ondes radio, elle indique que vous pouvez limiter la durée de vos appels ou utiliser un accessoire « mains libres », qui maintient votre téléphone portable éloigné de votre tête et

Pour plus d'informations sur ce sujet, consultez la page d'accueil de

l'OMS à l'adresse http://www.who.int/peh-emf WHO Fact sheet 193:

équipements électriques et électroniques. equipements electriques et electroniques.

Pour favoriser le recyclage et la récupération des équipements électriques et électroniques usagés et

N'exposez pas votre téléphone à des températures extrêmes inférieures à -10°C et supérieures à +50°C. Les processus physico-chimiques créés par les chargeurs imposent de ligition de température la chargeurs imposent de ligities de température la chargeurs imposent de ligities de température la chargeurs imposent de la ligitie de température la chargeurs imposent de la ligitie de température la chargeur de la ligitie de

Ne laissez pas votre téléphone à portée des jeunes enfants (ils risquent d'ingérer par mégarde des pièces amovibles). Sécurité électrique Utilisez uniquement les chargeurs répertoriés dans le catalogue du

l'équipage ou les signaux d'avertissement vous y invitent. L'utilisation d'un téléphone portable peut nuire au fonctionnement de l'avion et perturber le réseau téléphonique.

Lors d'un voyage en avion, vous devez éteindre votre téléphone si

Afin d'éviter tout risque de dén d'appareils électroniques près de votre téléphone pendant longtemps

Sécurité routière N'utilisez pas votre téléphone pendant que vous conduisez. Pour éviter toute perte de vigilance produite par l'utilisation de votre portable

téléphonique, tenez le téléphone comme vous le feriez avec un - porté sur le corps : Lorsque vous transmettez un appel, placez le téléphone dans un support dépourvu de métal et placez-le au moins à 1,5 cm de votre corps. L'utilisation d'autres accessoires peut ne

toute la durée de la transmission des données. Nous vous conseillons d'utiliser des accessoires SAGEM pour assurer le fonctionnement optimal de votre téléphone et de vos accessoires.

logiciel ou toute partie de celui-ci. Précautions d'utilisation Votre téléphone vous permet de télécharger des sonneries, des icônes et des écrans de veille animés. Certains de ces éléments peuvent contenir

conformes aux spécifications définies par Sagem Communication est exclue de la garantie. Par conséquent, le diagnostic effectué sur un miné par ces données téléchargées et la réparation

Vous devez vous conformer, à vos propres frais, aux lois et réglemen-

licables dans le pays où

accessoires neufs intégrés au téléphone, est garanti par Sagem Communication, pièces et main-d'œuvre (excepté le transport) pour tout défaut de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date de vente du téléphone au client, sur présentation des documents attestant de la date d'achat du téléphone.

Sagem Communication. Vos droits iuridiques aux termes de la loi nationale annlicable ainsi que vos droits yindiques aux termes de la formationale applicable anisi que vos droits vis-à-vis de votre détaillant, tels qu'ils sont définis dans le contrat de vente, demeurent applicables et ne sont

ou réparés gratuitement par Sagem Communication (excepté la réparation de tout autre dommage), s'il est spécifié que le travail requis pour l'application de la garantie sera effectué dans un atelier et que les frais de retour du téléphone (transport et assurance) à l'adresse indiquée par le service après-vente de Sagem Communica l'adresse inciquee par le service apres-vente de Sageri Communica-tion, dont le numéro de téléphone figure sur le bon de livraison, seront à la charge du client. Aux termes des dispositions légales essentielles, Sagem Communi-

cation n'accepte aucune garantie, explicite ou implicite, autre que la garantie indiquée expressément dans ce chapitre et ne se tient pas responsable des dommages non matériels er/ou indirects (tels que la perte de données, de bénéfices ou tout autre dommage financier ou commercial) couverts par la garantie ou hors garantie

l'opérateur initial.

L'icône d'alarme s'affiche sur l'écran d'accueil.

5. En cas d'exclusion de garantie et d'expiration de la période de garantie, Sagem Communication établira un devis qu'il remettra au client afin qu'il l'accepte avant toute ouverture de l'appareil. Les frais de réparation et de port (envoi et retour) indiqués dans le devis

accepté seront à la charge du client.
Ces dispositions s'appliquent sauf si un accord spécial écrit a pas été
conclu avec le client. Si 'une de ces dispositions compromet une règle
essentielle qui s'applique aux consommateurs selon la législation nationale, cette disposition ne sera pas appliquée, mais toutes les autres dispositions demeureront applicable

Support clientèle Danemark Allemagne Hongrie

Slovaquie Afrique du Sud Espagne Suisse

Roumanie

Sites Web:

Adresse e-mail support client:

La disponibilité de ce service dépend de votre opérateur.

Le menu Appel/Double appel vous permet d'activer, désactiver ou consulter l'état du service de double appel.

s'affichent en même temps sur l'écran.

Capital 300 272 000 € - 480 108 158 RCS PARIS

noitesinummos mages

au bout de quelques cycles d'utilisation

indiqués dans le catalogue du fabricant L'utilisation d'autres types de chargeur et de batterie peut être

La batterie ne contient aucune pièce remplaçable

Le chargeur est un transformateur réducteur de sécurité. Il est interdit de le modifier ou le remplacer par un autre composant (fiche d'alimentation électrique, etc.)
Si la batterie est entièrement déchargée, le téléphone ne peut

Éteignez votre téléphone et débranchez le chargeur

1 Faites glisser la carte SIM dans le porte-carte, en présentant

2 Insérez la batterie après avoir placé sa partie supérieure dans

Supprimer ou Annule

Dans l'écran de veille : Appuyez brièvement sur la Touche Haut/Bas/Gauche/Droite pour accéder directement à un menu particulier (comme défini dans le menu Paramètres

Dans la suite de ce document, nous appellerons cette Touche OK

Lors de la composition d'un message :

<u>Pression courte</u> : Affiche le tableau des symboles

Informations de précaution et de sécurité

Votre téléphone portable est un émetteur et récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été élaborées par l'organisation scientifique autonome ICNIRP et comprennent des

éférence la puissance de transmission maximale des appareils, la automatiques du niveau de puissance de l'appareil qui permettent d'assurer que celui-ci utilise uniquement le niveau minimal requis L'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré que les informations

(**)Veillez à lire la section « Distance de fonctionnement » relatif au Conseils pour limiter les expositions aux

Emballage Pour faciliter le recyclage des matières d'emballage, respectez les consignes de tri établies dans votre pays pour ce type de déchets. Batteries

Concernant le produit Le symbole poubelle barrée apposée sur le produit (et ses accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des

L'utilisation de votre téléphone est soumise à des mesures de sécurité destinées à protéger les utilisateurs et leur environnement.